


OUTMARK LOOP 10000

DE

POWERBANK Bedienungsanleitung




A Laden digitaler Geräte




Mehr...

B Laden der POWERBANK



C Produktkomponenten

Kapazität: 10000mAh



>>1<<

BETRIEBSANLEITUNG

Zum Laden digitaler Geräte:

Sie können die PowerBank mithilfe des Micro USB Kabels über den USB-Anschluss mit digitalen Geräten verbinden.

Hinweis: Wenn Sie digitale Geräte laden möchten, sollten Sie zum Laden das korrekte Kabel für diese Produkte verwenden. Im Lieferumfang der Power Bank ist ein Micro-USB-Ladekabel enthalten. Wenn Sie digitale Geräte mit anderen Geräteanschlüssen aufladen möchten, so müssen Sie ein entsprechendes Kabel käuflich erwerben, oder Sie können das dem Gerät mitgelieferte Kabel verwenden, ggf. mit den mitgelieferten Adaptern. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

LADEVORGANG

POWERBANK lädt: LED blinkt

POWERBANK ist voll aufgeladen:

LED leuchtet dauerhaft

Externes elektronisches Gerät ist angeschlossen

und lädt: LED leuchtet dauerhaft



EIGENSCHAFTEN

1. Integrierter intelligenter Chip zur Identifikation der Gerätespannung. Dieser unterstützt iPad, Tablet, Mobiltelefon, Bluetooth-Headset, Digitalkamera, etc. .
2. USB-Eingang und -Ausgang. Bequem für die mobile Verwendung.
3. Qualitäts-Akku für lange Verwendungszeit. Unterstützung für Schnellladung. Etwa 1.000 Ladezyklen sind möglich.
4. Sicherheit: Überladungsschutz, Entladungsschutz, Überlastungsschutz.

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt JD Sales GmbH & Co. KG, dass dieses Produkt, LOOP 10000, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter: **siehe Rechtliche Informationen in dieser Bedienungsanleitung.**

>>2<<

PRODUKTSICHERHEIT

1. Laden Sie die Power Bank bei längerer Lagerung gelegentlich auf (ca. alle 3 Monate)
2. Die Power Bank kann bei Benutzung ein wenig heiß werden. Dieser Zustand ist unproblematisch, solange sich die Temperatur bei unter 60°C befindet.
3. Setzen Sie das Gerät nie direktem Sonnenlicht oder Hitze aus. Dieses kann zu Fehlfunktionen und Brandgefahr führen.
4. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Wetterbedingungen. Dieses kann zu Fehlfunktionen führen. Reinigen Sie das Gerät nie mit chemischen Mitteln!
5. Überlassen Sie die Power Bank niemals Kindern oder Personen, die nicht in der Lage sind, dieses Gerät korrekt zu benutzen. Es sei denn, die Benutzung erfolgt unter Aufsicht einer berechtigten Person.
6. Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät zu zerlegen, zu werfen, es extremen Vibrationen auszusetzen, oder das Gerät zu schlagen.
7. Bitte beachten Sie die Spezifikationen der Ausgangs- und Eingangsleistung zum Vermeiden von Fehlfunktionen und Feuer. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie!

ENTSORGUNGSHINWEIS

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.eltrogesetz.de.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

importiert durch:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



ALLE RECHTE UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK LOOP 10000

GB

POWERBANK USER MANUAL




A Charging digital devices




More...

B Charging of POWERBANK



C Product Components

Capacity: 10000mAh



>>1<<

OPERATING INSTRUCTION

To charge digital devices:

You can connect the PowerBank to digital devices via the USB port using the Micro USB cable.

Note: If you want to charge digital devices, you should use the correct cable for these products when charging. The PowerBank comes with a micro USB charging cable. If you want to charge digital devices with other device connections, you must purchase a cable or you can use the cable supplied with the device. Please read the operating instructions carefully.

CHARGING PROCESS

POWERBANK charges: LED flashes

POWERBANK is fully charged:

LED lights up permanently

External electronic device is connected and charging: LED lights up permanently



CHARACTERISTICS

1. Integrated intelligent chip for identification of the device voltage. This supports iPad, tablet, mobile phone, Bluetooth headset, digital camera, etc.
2. USB input and output. Convenient for mobile use.
3. Quality battery for long usage. Support for quick charge. Approximately 1,000 charging cycles are possible.
4. Safety: overload protection, discharge protection, shortage protection.

DECLARATION OF CONFORMITY

JD Sales GmbH & Co. KG hereby declares that this product, LOOP 10000, complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30 / EU. A copy of the Declaration of Conformity is available at:
See legal information in this manual.

PRODUCT SAFETY

1. Charge the Power Bank occasionally (approximately every 3 months)
2. The power bank can become a little hot during use. This condition is unproblematic as long as the temperature is below 60° C.
3. Never expose the unit to direct sunlight or heat. This can lead to malfunctions and a fire hazard.
4. Avoid any contact with liquids, high humidity or extreme weather conditions. This can lead to malfunctions. Never clean the appliance with chemical agents!
5. Never leave the Power Bank to children or persons who are not able to use this device properly. Unless the use is carried out under the supervision of an authorized person.
6. Never attempt to disassemble, throw, expose to extreme vibration, or hit the unit.
7. Please observe the specifications of the output and input power to avoid malfunctions and fire. In case of improper use, the warranty will be void.

DISPOSAL INFORMATION

The symbol of the thrown-through trash can mean that this electrical or electronic device must not be disposed of in domestic waste at the end of its service life. For your return, free collection points for electrical and electronic equipment are available in your area. You will receive the addresses from your city or local authority. The separate collection of electrical and electronic equipment is designed to prevent re-use, recycling or other forms of recycling of waste equipment, as well as to avoid the negative effects on the environment and human health when disposing of hazardous substances in the equipment. For further information, please visit www.elektrogesetz.com.

LEGAL INFORMATION

imported by:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



ALL RIGHTS AND CHANGES RESERVED!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>2<<

>>3<<


OUTMARK LOOP 10000

IT


POWERBANK MANUALE D'USO



A Ricarica dispositivi digitali




B Carica di POWERBANK



C Componenti del prodotto

capacità: 10000mAh



>>1<<

ISTRUZIONI OPERATIVE

Per caricare i dispositivi digitali:

È possibile collegare PowerBank a dispositivi digitali tramite la porta USB utilizzando il cavo Micro USB.

Nota: se si desidera caricare i dispositivi digitali, è necessario utilizzare il cavo corretto per questi prodotti durante la ricarica. Il PowerBank viene fornito con un cavo di ricarica micro USB. Se si desidera caricare dispositivi digitali con altre connessioni, è necessario acquistare il cavo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

PROCESSO DI CARICA

Carica POWERBANK: il LED lampeggia
POWERBANK è completamente carico:

Il LED si accende in modo permanente

Il dispositivo elettronico esterno è collegato

e ricarica: il LED si accende in modo permanente



CARATTERISTICHE

1. Chip intelligente integrato per l'identificazione della tensione del dispositivo. Supporta iPad, tablet, telefono cellulare, auricolare bluetooth, fotocamera digitale, ecc.
2. Ingresso e uscita USB. Pratico per l'uso mobile.
3. Batteria di qualità per un uso prolungato. Supporto per ricarica rapida. Sono possibili circa 1.000 cicli di ricarica.
4. Sicurezza: protezione da sovraccarico, protezione da scarica, protezione da carenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

JD Sales GmbH & Co. KG dichiara che il prodotto, LOOP 10000, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30 / UE. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:

Vedi le informazioni legali in questo manuale.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

1. Caricare occasionalmente la Power Bank (circa ogni 3 mesi)
2. Il power bank può diventare un po' caldo durante l'uso. Questa condizione non presenta problemi finché la temperatura è inferiore a 60 ° C.
3. Non esporre mai l'unità alla luce diretta del sole o al calore. Questo può portare a malfunzionamenti e pericolo di incendio.
4. Evitare qualsiasi contatto con liquidi, umidità elevata o condizioni meteorologiche estreme. Questo può portare a malfunzionamenti. Non pulire mai l'apparecchio con agenti chimici!
5. Non lasciare mai Power Bank a bambini o persone che non sono in grado di utilizzare correttamente questo dispositivo. A meno che l'uso non venga effettuato sotto la supervisione di una persona autorizzata.
6. Non tentare mai di smontare, lanciare, esporre a vibrazioni estreme o colpire l'unità.
7. Osservare le specifiche dell'uscita e della potenza in ingresso per evitare malfunzionamenti e incendi. In caso di uso improprio, la garanzia sarà annullata.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il simbolo della spazzatura generata può significare questo dispositivo elettrico o elettronico non deve essere smaltito di rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Per il tuo ritorno, punti di raccolta gratuiti per l'elettricità e le apparecchiature elettroniche sono disponibili nella tua zona. Riceverai gli indirizzi dalla tua città o autorità locale. La raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche è progettata per impedire il riutilizzo, riciclaggio o altre forme di riciclaggio delle apparecchiature di scarico, nonché per evitare gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana quando si smaltiscono sostanze pericolose nell'attrezzatura. Per ulteriori informazioni, visitare www.elektrogesetz.com.

INFORMAZIONI LEGALI

importato da:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
☎ +49 431 580819-20

✉ service@outmark.de | www.outmark.de



TUTTI I DIRITTI E LE VARIAZIONI RISERVATI!

© JD Sales GmbH & Co. KG

>>2<<

>>3<<


OUTMARK LOOP 10000

SI


POWERBANK NAVODILO ZA UPORABO



A Polnjenje digitalnih naprav




B Polnjenje POWERBANK



C Komponente izdelka

zmogljivost: 10000mAh



>>1<<

NAVODILA ZA UPORABO

Za polnjenje digitalnih naprav:

PowerBank lahko priključite na digitalne naprave prek vrat USB s pomočjo kabla Micro USB.

Opomba: Če želite polniti digitalne naprave, morate pri polnjenju uporabljati pravi kabel za te izdelke. PowerBank ima mikro USB polnilni kabel. Če želite digitalne naprave polniti z drugimi napravami, morate kupiti kabel ali pa uporabiti kabel, ki ga dobite z napravo. Pazljivo preberite navodila za uporabo.

POSTOPEK ZARAČUNAVANJA

POWERBANK obremenitve: LED utripa

POWERBANK je v celoti napolnjen:

LED sveti stalno

Priključena je zunanja elektronska naprava

in polnjenje: LED stalno zasveti



ZNAČILNOSTI

- Integrirani inteligentni čip za identifikacijo napetosti naprave. To podpira iPad, tablični računalnik, mobilni telefon, slušalke Bluetooth, digitalni fotoaparati itd.
- USB vhod in izhod. Priročno za mobilno uporabo.
- Kakovostna baterija za dolgotrajno uporabo. Podpora za hitro polnjenje. Možno je približno 1.000 polnitvenih ciklov.
- Varnost: zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred praznjenjem, pomanjkanje zaščite.

IZJAVA O SKLADNOSTI

JD Sales GmbH & Co. KG izjavlja, da ta izdelek, LOOP 10000 je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/30 / EU. Izvod Izjave o skladnosti je na voljo na: **V tem priročniku glejte pravne informacije.**

>>2<<

VARNOST PROIZVODA

- Občasno napolnite Power Bank (približno vsake 3 mesece)
- Med uporabo lahko postane malo močnejša. Ta pogoj je neproblematičen, dokler je temperatura pod 60 ° C.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toploti. To lahko povzroči okvaro in nevarnost požara.
- Preprečite stik s tekočino, visoko vlažnostjo ali ekstremnimi vremenskimi razmerami. To lahko povzroči napake. Nikoli ne čistite aparata s kemičnimi sredstvi!
- Nikoli ne puščajte Power Bank otrokom ali osebam, ki ne morejo pravilno uporabljati te naprave. Razen če se uporaba izvaja pod nadzorom pooblaščenih oseb.
- Nikoli ne poskušajte razstaviti, vrgati, izpostaviti ekstremnim vibracijam ali udariti v enoto.
- Prosimo, upoštevajte specifikacije izhodne in vhodne moči, da preprečite okvaro in ogenj. V primeru nepravilne uporabe je garancija nična.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVI

Simbol vrženega koša lahko to pomeni te električne ali elektronske naprave ne smete odstraniti v gospodinskih odpadkih ob koncu njegove življenjske dobe. Za vašo vrnitev, brezplačna zbirna mesta za električne in elektronske opreme je na voljo na vašem območju. Prejeli boste naslove iz vašega mesta ali lokalne oblasti. Ločeno zbiranje električne in elektronske opreme je namenjena preprečevanju ponovne uporabe, recikliranja ali druge oblike recikliranja odpadne opreme, pa tudi da bi se izognili negativnim vplivom na okolje in zdravje ljudi pri odstranjevanju nevarnih snovi v opremo. Za dodatne informacije, obiščite www.elektrogesetz.com.

PRAVNE INFORMACIJE

uvozijo:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



VSE PRAVICE IN SPREMEMBE REZERVIRANE!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK LOOP 10000

HR

POWERBANK UPUTA ZA KORISNIKA




A Punjenje digitalnih uređaja




B Punjenje POWERBANK-a

5V USB adapter napajanja (nije uključen)



C Komponente proizvoda

Kapacitet: 10000mAh



>>1<<

OPERATIVNA UPUTA

Za naplatu digitalnih uređaja:

PowerBank možete spojiti na digitalne uređaje putem USB priključka pomoću Micro USB kabela.

Bilješka: Ako želite napuniti digitalne uređaje, za punjenje trebate koristiti odgovarajući kabel za ove proizvode. PowerBank dolazi s mikro USB kablom za punjenje. Ako želite napuniti digitalne uređaje s drugim priključcima uređaja, morate kupiti kabel ili upotrijebiti kabel isporučen s uređajem. Pažljivo pročitajte upute za uporabu.

PROCES POVLAČENJA

POWERBANK opterećenja: LED trepće
POWERBANK se u potpunosti naplaćuje:

LED svijetli trajno

Spojen je vanjski električni uređaj i punjenje: LED svijetli trajno



KARAKTERISTIKE

- Integrirani inteligentni čip za identifikaciju napona uređaja. To podržava ipad, tablet, mobilni telefon, Bluetooth slušalice, digitalni fotoaparat itd.
- USB ulaz i izlaz. Prikladan za mobilnu upotrebu.
- Kvalitetna baterija za dužu uporabu. Podrška za brzo punjenje. Moguće je oko 1.000 ciklusa punjenja.
- Sigurnost: zaštita od preopterećenja, zaštita od pražnjenja, zaštita nedostatka.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

JD Sales GmbH & Co. KG izjavljuje da ovaj proizvod, LOOP 10000, udovoljava bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30 / EU. Kopija Deklaracije o sukladnosti dostupna je na:

Pogledajte pravne informacije u ovom priručniku.

>>2<<

SIGURNOST PROIZVODA

- Napunite Power Bank povremeno (otprilike svaka 3 mjeseca)
- Energetska banka može postati malo vruća tijekom uporabe. Ovo stanje je neproblematično sve dok je temperatura ispod 60 ° C.
- Nikad ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini. To može dovesti do neispravnosti i opasnosti od požara.
- Izbjegavajte dodir s tekućinama, visokom vlagom ili ekstremnim vremenskim uvjetima. To može dovesti do neispravnosti. Nikad ne čistite aparat kemijskim sredstvima!
- Nikad ne napaštajte Power Bank za djecu ili osobe koje nisu u mogućnosti koristiti ovaj uređaj pravilno. Osim ako se uporaba ne provodi pod nadzorom ovlaštene osobe.
- Nikada ne pokušavajte rastavljati, bacati, izlagati ekstremnim vibracijama ili udariti u jedinicu.
- Obratite pažnju na specifikacije izlaza i ulazne snage kako biste izbjegli kvarove i požar. U slučaju nepravilne upotrebe, jamstvo je nevažeće.

INFORMACIJE O POSTUPKU

Simbol zbrinutog smeća može to značiti ovaj električni ili električni uređaj ne smije se odlagati u kućnom otpadu na kraju životnog vijeka. Za vaš povratak, besplatne naplate za električne i elektronska oprema dostupna je u vašem području. Od vas će dobiti adrese iz vašeg grada ili lokalne vlasti. Zasebna zbirka električne i električne opreme osmišljena je kako bi se spriječila ponovna uporaba, recikliranje ili drugi oblici recikliranja otpadne opreme, kao i kako bi se izbjegli negativni učinci na okoliš i ljudsko zdravlje kod odlaganja opasnih stvari u opremi. Za dodatne informacije, posjetite www.elektrogesetz.com.

LEGALNA INFORMACIJA

uvozi:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



SVA PRAVA I PROMJENE REZERVIRANE!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK LOOP 10000

CZ


POWERBANK Uživatelský Manuál



A Nabíjení digitálních zařízení




B Nabíjení POWER BANK



C Složky produktu

Kapacita: 10000mAh



>>1<<

OPERAČNÍ INSTRUKCE

Nabíjení digitálních zařízení:

PowerBank můžete připojit k digitálnímu zařízení prostřednictvím portu USB pomocí kabelu Micro USB.

Poznámka: Pokud chcete nabíjet digitální zařízení, měli byste použít správný kabel pro tyto produkty při nabíjení. PowerBank je dodáván s nabíjecím kabelem micro USB. Pokud chcete nabíjet digitální u zařízení s jiným připojením zařízení si musíte zakoupit kabel nebo můžete použít kabel dodaný se zařízením. Přečtěte si prosím pečlivě návod k obsluze.

PROCES NABÍJENÍ

Nabíjení POWERBANK: LED bliká

POWERBANK je plně nabitý: LED trvale svítí

Je připojeno externí elektronické zařízení

a nabíjení: LED se trvale rozsvítí



CHARAKTERISTIKY

- Integrovaný inteligentní čip pro identifikaci napětí zařízení. To podporuje iPad, tablet, mobilní telefon, Bluetooth sluchátka, digitální fotoaparát atd.
- Vstup a výstup USB. Pohodlné pro mobilní použití.
- Kvalitní baterie pro dlouhodobé používání. Podpora rychlého nabíjení. Je možné přibližně 1 000 nabíjecích cyklů.
- Bezpečnost: ochrana proti přetížení, ochrana proti vybití, nedostatek ochrany.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

JD Sales GmbH & Co. KG prohlašuje, že tento produkt, LOOP 10000, splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30 / EU. Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: Viz právní informace v této příručce.

>>2<<

BEZPEČNOST VÝROBKU

- Nabíjejte Power Bank občas (přibližně každý 3 měsíce)
- Energetická banka se během používání může trochu zahřát. Tento podmínka je bezproblémová, pokud je teplota pod 60 ° C
- Nikdy nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření nebo teple. To může vést k poruchám a nebezpečí požáru.
- Zamezte kontaktu s tekutinami, vysokou vlhkostí nebo extrémním počasím podmínky. To může vést k poruchám. Nikdy nečistěte spotřebič s chemickými látkami!
- Nikdy nenechávejte Power Bank dětem nebo osobám, které jsou není schopen toto zařízení správně používat. Pokud není použití přenášeno pod dohledem oprávněné osoby.
- Nikdy se nepokoušejte rozebrat, házet, vystavovat extrémům vibracemi nebo zasáhnout jednotku.
- Dodržujte specifikace výstupního a vstupního výkonu aby se zabránilo poruchám a požáru. V případě nesprávného použití, záruka bude neplatná.

INFORMACE O LIKVIDACI

Symbol přehozeného koše to může znamenat toto elektrické nebo elektronické zařízení se nesmí likvidovat do domácího odpadu na konci jeho životnosti. Pro váš návrat, bezplatná sběrná místa pro elektrické a elektronické elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti. Obdržte adresy vašeho města nebo místního úřadu. Samostatná kolekce elektrických a elektronických zařízení je navrženo tak, aby se zabránilo opětovnému použití, recyklace nebo jiné formy recyklace odpadního zařízení, jakož i zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví při likvidaci nebezpečných látek v zařízení. Pro další informace naleznete na www.elektrogesetz.com.

LEGÁLNÍ INFORMACE

importováno uživatelem:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
☎ +49 431 580819-20

✉ service@outmark.de | www.outmark.de



Všechna práva a změny vyhrazeny!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<